Ceinture lombaire chauffante

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette ceinture lombaire chauffante. Ce produit vous permet de protéger vos lombaires et même de les réchauffer pendant l'hiver.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Ceinture lombaire avec élément chauffant et câble de raccordement.
- Compartiment à piles avec témoin lumineux et bouton Marche/Arrêt (ON/OFF)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 3 piles type AA

Mise en place des piles
Ouvrez le compartiment à piles, et retirez le couvercle de l'appareil. Insérez 3 piles de type AA. Veillez à respecter la polarité ! Fermez le compartiment à piles et revissez-le fermement.

Utilisation
Mettez la ceinture lombaire de manière à ce que la petite poche pour le compartiment à piles se trouve à droite. Fermez la grande fermeture à scratch. À l'aide des deux petites fermetures à scratch, vous pouvez régler la ceinture en fonction de votre corps.
Raccordez le câble au compartiment à piles et allumez l'élément chauffant à l'aide du bouton Marche/Arrêt. Le témoin lumineux est allumé en rouge.
Rangez le compartiment à piles dans la petite poche à droite. Éteignez l'appareil après utilisation, toujours à l'aide du bouton Marche/Arrêt.

ATTENTION ! Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Appareil produisant de la chaleur. Attention ! Risque de brûlures ! Éteignez-le toujours quand vous ne l'utilisez pas, et débranchez-le.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8943 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité, Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz - 16.08.2013

© Août/2013 - MB//EX:MSc//SK - GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne